

www.chacon.be

hotline@chacon.be



Sommaire

۲

۲

| 1. Introduction | 4 |
|---|----|
| 1.1. Thermostat programmable sans fil | 4 |
| 1.1.1 Touches | 4 |
| 1.1.2. Réinitialisation | 6 |
| 1.2.1. Touches et interrupteur | 10 |
| 1.2.2. Voyants | 10 |
| 1.2.3. Réinitialisation | 11 |
| 2. Caractéristiques techniques | |
| 2.1. Système de chauffage | 12 |
| 2.1.1. Modulation de largeur d'impulsions (MLI) | 12 |
| 2.1.2. Température d'abaissement | 12 |
| 2.1.3. Protection antigel | 13 |
| 2.2 Fonction de refroidissement | 14 |
| 2.3 Portée et signal à distance | 14 |
| 3. Références à l'écran d'affichage | 15 |
| 4. Fonctionnement chauffage/refroidissement | |
| 4.1. Fonctionnement en mode chauffage | 17 |

| 4.2. Fonctionnement en mode refroidissement | 18 |
|---|-------------|
| 5. Programmation | 18 |
| 5.1. Réglage de l'heure et du jour | 18 |
| 5.2. Réglage du programme | 19 |
| 5.3. Vérifier et régler la température | 23 |
| 5.4. Intervention manuelle | 25 |
| 5.4.1. Intervention manuelle temporaire | 25 |
| 5.4.2. Minuterie/intervention manuelle permanente | 27 |
| 6. Communication RF | <u>. 29</u> |
| 6.1. Réglage du code d'adresse RF | 29 |
| 6.2. Perte de communication | 31 |
| 7. Installation du bloc d'alimentation à distance | 32 |
| 7.1. Montage du bloc d'alimentation à distance sur le mur ou la boîte de jonction | <u>1 33</u> |
| 7.2 Schéma de câblage | 34 |
| 8. Réglages de base | 35 |
| 9. Spécifications | 36 |

۲

1. Introduction

۲

1.1. Thermostat programmable sans fil

Ce thermostat programmable sans fil permet de commander électroniquement un système de refroidissement ou de chauffage de 230 V CA ainsi qu'une protection antigel. Il comprend une fonction d'abaissement de la température afin de réaliser des économies d'énergie. Il comporte aussi une option de modulation de largeur d'impulsions (MLI).

Ce thermostat sans fil est équipé d'une technologie de communication RF fiable sur une fréquence de 868 MHz. Il comprend également 9 programmes prédéfinis et réglables par l'utilisateur et il a été conçu pour activer le conditionnement de l'air par bouton-poussoir facile à utiliser. Le grand écran clair et rétroéclairé est parfaitement lisible même dans l'obscurité.

1.1.1 Touches

| Touches | Fonctions | |
|---------|---|--|
| | Permet de sélectionner le mode Confort, Éco ou Dégivrage | |
| ∧ et ∨ | Permet de régler la température choisie | |
| PROG | Permet de retourner au programme prédéfini après interven- tion manuelle ou de sélectionner un programme en mode ré- glage du programme | |
| ок | Permet de revenir au mode normal | |
| Touche | che Permet d'activer la fonction d'abaissement de la températu sur le système de chauffage ou de basculer sur le mode désa tivé sur le système de refroidissement | |
| SET | Permet de saisir les modes de réglage ou de changer le jour du programme en mode réglage du programme | |
| RESET | Permet de rétablir le thermostat sur l'état défini par défaut. Cette touche est située sur la carte de circuit imprimé. | |



1.1.2. Réinitialisation

۲

Ce thermostat sans fil est totalement réinitialisé lorsque le bouton de réinitialisation est enfoncé. Il est partiellement réinitialisé après la mise sous tension.

Réglage par défaut sur Confort, Éco et Abaissement :

| Si l'option du système est réglée sur | Si l'option du système est réglée sur |
|---|---------------------------------------|
| Chaud : | Froid : |
| Confort : 21,0 °C (70 °F) | Confort : 24,0 °C (75 °F) |
| Éco : 19,0 °C (66 °F) | Éco : 27 °C (81 °F) |
| Abaissement : = $\acute{E}co - 3 °C (6 °F) =$ | |
| 16,0 °C (60 °F) | |

| Fonction | Réinitialisation complète Réinitialisation partielle | |
|---------------------|--|--|
| Mode de fonction- | Mode normal | |
| nement | | |
| Échelle de tempéra- | Dépend de l'interrupteur d'option | |
| ture | | |

6

| Température ambiante | Température ambiante actuelle | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Température définie | Basée sur l'heure et le programme en cours | |
| Températures pré- définies | Par défaut | Récupéré de l'EEPROM |
| Horloge | 00:00 | Récupéré de l'EEPROM |
| Jour | Lundi | Récupéré de l'EEPROM |
| Jour du programme | 5, 2 ou 7 jours en fonction de l'option Jour du programme | |
| Profil du programme | Permet de rétablir la valeur par défaut (se reporter à la section 5.1.3) | Récupéré de l'EEPROM |
| Programme | Tous les jours sont ré- tablis sur le Programme 1 | Récupéré de l'EEPROM |
| Intervention manuelle | Tout effacé | |

(4

| Système | Le mode Chaud ou Froid o | lépend de l'option du |
|--|--|-------------------------|
| | systèm | ie |
| Mode de contrôle | La commande Marche-Arrêt | ou PLI dépend du mode |
| | de contr | ôle |
| Portée | La portée dépend de l'option de portée | |
| Avertissement de bat- terie faible | Effacé, à renouveler dans un délai de 4 secondes | |
| Rétroéclairage de l'écran LCD | Désactivé | |
| Minuterie de protec- tion contre les cycles courts | Réinitialisé | |
| Signal de mise hors tension | Réinitialisé | |
| Code ID | Réinitialisé sur 0 | Récupéré de l'EEPROM |
| État de sortie | Arrêt – Un message de désactivation est envoyé. | |

8

1.2. Bloc d'alimentation à distance

۲

۲



(a) Touche d'apprentissage : permet d'accéder au mode d'apprentissage

9

- (b) Voyant rouge : indique que le chauffage/refroidisseur est activé
- (c) Voyant vert : indique une communication RF
- (d) Interrupteur d'alimentation

۲



1.2.1. Touches et interrupteur

Le bloc d'alimentation à distance est équipé d'une touche LEARN et d'un interrupteur.

| Touche | Fonctions |
|--------|---|
| LEARN | Permet d'accéder au mode Apprentissage ou de le quitter |

| Interrupteur | Fonction | Arrêt | Marche |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| MARCHE/ | Alimentation | Mise hors tension (par défaut) | Mise sous tension |
| ARRÉT | | | |

1.2.2. Voyants

Le bloc d'alimentation à distance est équipé de 2 voyants.

| Voyant | Fonctions |
|-------------|--|
| Voyant | S'allume lorsque le relais est actif (COM NO fermé). |
| rouge | |
| Voyant vert | 1. Clignote une fois pendant 0,5 seconde à la réception d'un |
| | message. S'allume en continu lorsque le mode Apprentissage est activé. Clignote en continu lorsque la communication avec le thermostat a été perdue. |
| | 10 |

1.2.3. Réinitialisation

۲

۲

L'unité est réinitialisée lorsqu'elle est mise sous tension. État de réinitialisation

| Fonction | État de réinitialisation |
|------------------------|--------------------------|
| Mode de fonctionnement | Mode normal |
| Code ID | Récupéré de l'EEPROM |
| État de sortie | Arrêt (COM NO ouvert) |

11

2. Caractéristiques techniques

2.1. Système de chauffage

۲

2.1.1. Modulation de largeur d'impulsions (MLI)

Ce thermostat sans fil offre un contrôle de la modulation de largeur d'impulsions qui permet de maintenir une température de consigne de facon précise et confortable. Avec un chauffage au sol, la durée d'ouverture de l'actionneur est régulée en comparant en continu la température de consigne avec la température réelle. De cette façon, la température ambiante peut atteindre la température définie avec un écart de température minimum. La température ambiante est donc maintenue constante via la commande MLI. Si le thermostat est utilisé avec un radiateur ou un système de chauffage par convection, la MLI peut être éteinte si nécessaire.

2.1.2. Température d'abaissement

Ce thermostat sans fil comporte une fonction de température d'abaissement. Une fois le bouton d'abaissement activé, la température de consigne est de 3 °C (ou 6 °F) inférieure à celle de la température Éco. Par exemple, si la température Éco est de 22 °C, la température d'abaissement est de 19 °C.

12

Appuyer sur la touche D pour basculer entre la température normale et la température d'abaissement, l'icône l clignote et s'anime pour indiquer que la fonction d'abaissement est activée.



2.1.3. Protection antigel

°F).



Pour activer la protection antigel, appuyer sur les touches *et les* maintenir enfoncées pendant 1,5 seconde. Le voyant correspondant à la protection antigel s'allume pour indiquer que la fonction correspondante est activée.





2.2 Fonction de refroidissement

Ce thermostat sans fil peut être utilisé dans un système de refroidissement. Dans ce cas, placer l'interrupteur « Chaud/Froid » en position de marche pour activer le refroidissement. En position de refroidissement, la MLI s'éteint automatiquement.

Appuyer sur la touche D pour basculer entre le mode désactivé et le fonctionnement normal. Le voyant du mode Froid s'allume pour indiquer que le mode désactivé est sélectionné.



2.3 Portée et signal à distance

۲

Ce thermostat sans fil est relié au bloc d'alimentation à distance via RF 868 MHz. La portée de communication RF est de 80 m dans un environnement ouvert. Le signal RF sera transmis si aucune mise à jour n'a lieu au cours des 7 dernières minutes. L'icône de communication RF ^(cj) s'affiche lorsque le signal est transmis par l'émetteur. Le voyant vert du bloc d'alimentation à distance clignote une fois pour indiquer que le signal a bien été reçu.

14

3. Références à l'écran d'affichage



| Voyants de l'écran LCD | Fonction |
|----------------------------------|--|
| Voyant du jour de la semaine | Permet d'afficher le jour de la semaine |
| SUN MON TUE WED THU FRI SAT | |
| Affichage de l'horloge | Permet d'afficher l'horloge, l'heure et d'autres informations |
| Affichage de la température | Permet d'afficher la température ambiante, la température définie et d'autres informations |
| Indicateur d'échelle de tempéra- | « °C » pour Celsius/ « °F » pour Fahrenheit |

15

| Indicateur du programme | Indique que le thermostat fonctionne en mode Programme et affiche le réglage |
|---------------------------------|---|
| Indicateur Confort 🏵 | Indique que la température actuelle est réglée sur Confort |
| Indicateur Éco O | Indique que la température actuelle est réglée sur Éco |
| Indicateur du mode de dégivrage | Indique que la température actuelle est réglée sur Dégivrage |
| Indicateur d'abaissement 🛞 | Indique que la température actuelle est réglée sur Abaissement |
| Indicateur de mode Chaud 🍩 | Indique que le thermostat fonctionne en mode Chaud |
| Indicateur de mode Froid 🏵 | Indique un fonctionnement en mode Froid. Un ventilateur rotatif est en marche si le re- froidissement est actif. Un cercle extérieur et un point central clignotent en mode désactivé. |

16

| Indicateur d'intervention manu- elle | Indique que le programme est annulé par une intervention manuelle |
|---|---|
| Indicateur de transmission (i) | Indique que le signal radio est en cours de transmission |
| Indicateur de batterie faible 🗘 | Indique que la batterie est faible |

4. Fonctionnement chauffage/refroidissement

4.1. Fonctionnement en mode chauffage

۲

(4)

Lorsque le thermostat commande le système de chauffage, l'icône de chauffage 🏶 s'affiche.

Le chauffage s'allume lorsque la température ambiante est inférieure à la température de consigne et le voyant du chauffage s'allume.



Le voyant rouge du bloc d'alimentation à distance s'allume pour indiquer que le dispositif de chauffage est activé.

۲

4.2. Fonctionnement en mode refroidissement

Lorsque le thermostat commande le système de refroidissement, l'icône de refroidissement 🏶 s'affiche.

Le système de refroidissement s'allume lorsque la température ambiante est supérieure à la température de consigne et le voyant du refroidissement s'allume.



Le voyant rouge du bloc d'alimentation à distance s'allume pour indiquer que le dispositif de refroidissement est activé.

5. Programmation

۲

- 5.1. Réglage de l'heure et du jour
- En mode normal, appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche « C » (horloge).

i...

18

- 2. Relâcher la touche 🖻 pour accéder au mode de réglage de l'horloge. L'horloge se fige et le point central ne clignote pas.
- 3. Les heures clignotent ; les régler à l'aide des touches "☑" et "☑".

- 6. Appuyer de nouveau sur 🖻 pour enregistrer et quitter l'écran. Sans cela, l'écran revient sur sa position initiale au bout de 15 secondes.

Appuyer à tout moment sur 🖻 ou patienter 15 secondes pour revenir au mode normal.



5.2. Réglage du programme

Il existe un total de 9 programmes.

1. En mode normal, appuyer sur la touche ☐ et la maintenir enfoncée pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « P » (programme).





2. Relâcher la touche 🖃 pour accéder au mode de réglage du programme.

3. Appuyer sur 🖃 pour sélectionner le jour à programmer.

Si l'option Jour du programme est réglée sur « 5 - 2 », les jours disponibles sont « MON – FRI » (lundi-vendredi), « SAT – SUN » (samedi-dimanche) et « MON – SUN » (lundi-dimanche). L'écran des données du programme change en conséquence.

- Pour modifier le programme, appuyer sur "☑" ou "☑" pour déplacer le curseur. Les indicateurs de mode de température et d'heure changent en conséquence. Le point noir commence alors à clignoter. En même temps, un chiffre affiche l'heure du programme.
- 6. Appuyer sur bar pour faire basculer le mode de température entre Confort et Éco. L'indicateur du mode de température change en conséquence.
- Dans l'exemple ci-après, le Programme 4 est assigné à mardi. Le curseur est placé sur 18:00. À 18 h 00, le mode de température est réglé sur Confort.



- 8. Pour le groupe de jours, l'écran des données du programme est effacé si le programme des jours n'est pas le même.
- 9. Cet exemple affiche le groupe de jours « MON-FRI » (lundi-vendredi). Les programmes de ces 5 jours ne sont pas les mêmes et l'écran des données du programme est complètement effacé. Sur cet écran, les touches

" 🔄 ", " 🗇 " et 📟 ne répondent pas. Appuyer sur la touche PROG pour initialiser le programme de tous les jours du groupe sur l'option définie par défaut (programme 1).

Appuyer à tout moment sur \square ou patienter 15 secondes pour revenir au mode normal.

 (\bullet)



| Numéro du programme | Profil du programme |
|---|---------------------|
| Programme 1 – « Tout confort » | |
| Programme 2 – « Jour de travail 1 » | |
| Programme 3 – « Jour de travail 2 » | |
| Programme 4 – « Jour de repos 1 » | |
| Programme 5 – « Jour de repos 2 » | |
| Programme 6 – « Demi-journée de travail 1 » | 00 06 12 18 24 |
| Programme 7 – « Demi-journée de travail 2 » | |
| Programme 8 – « Deux périodes » | |
| Programme 9 – « Tout Éco » | 00 06 12 18 24 |

22

5.3. Vérifier et régler la température

L'icône du mode Confort est \circledast et celle du mode Éco est \mathbb{O} . En mode de fonctionnement normal, la température de contrôle peut être définie.

 Maintenez enfoncée la touche ☐ ou ☐ (pendant moins de 2 secondes) pour afficher la température de consigne actuelle. L'exemple indique une température Éco de 19 °C. Relâcher la touche pour revenir en mode normal.



- Maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que la température de consigne clignote pour régler la température de contrôle.
- 3. Appuyer de nouveau sur ☑ ou ☑ pour augmenter ou réduire le paramètre de température.
- 4. Maintenir enfoncée la touche 🖾 ou 🖾 pour faire défiler rapidement.

۲

 (\bullet)

- Appuyer sur basculer entre les températures Confort et Éco. L'indicateur du mode de température change en conséquence.
- 6. Pour le mode Chaud, maintenir enfoncée la touche pendant 1,5 seconde pour passer à la température Dégivrage. La température Dégivrage est réglée sur 5,0 °C/41 °F et elle n'est pas réglable. L'écran de température ne clignote pas et le fait d'appuyer sur la touche ☑ ou ☑ ne permet pas de la changer. Il s'agit seulement d'une étape de contrôle.
- 7. Pour le mode Chaud, si le mode Abaissement a déjà été défini, appuyer sur □ pour afficher la température d'abaissement à régler. Si le mode Abaissement n'a pas été défini, la touche □ ne répond pas. La température d'abaissement est calculée à partir de la température Éco moins 3 °C/6 °F mais une fois établie, elle est indépendante de la température Éco jusqu'à l'activation suivante de la fonction Abaissement. La température d'abaissement ne peut pas être supérieure à la température Éco. Pour le mode Froid, le fait d'appuyer sur la touche □ ne produit aucun effet. Appuyer à tout moment sur □ ou patienter 10 secondes pour revenir au mode normal.

Remarque : La température de contrôle peut être définie uniquement dans une plage comprise entre 10 °C et 35 °C par incréments de 0,5 °C (entre 45 °F et 95 °F, par incréments d'1 °F).

En mode Chaud, la température Éco ne peut pas être supérieure à la température Confort. En mode Froid, c'est l'inverse.

5.4. Intervention manuelle

L'intervention manuelle fonctionne en mode Normal et le point de consigne est modifié temporairement. Il existe 3 types d'intervention manuelle. L'indicateur d'intervention manuelle clignote lorsque cette dernière est sélectionnée.



5.4.1. Intervention manuelle temporaire

 Appuyer sur la touche pour basculer entre la température normale et la fonction d'abaissement en mode Chaud et appuyer sur la touche pour basculer entre la température normale et le mode désactivé en mode Froid..

۲

()

Maintenir enfoncée, puis relâcher la touche (pendant moins d'1,5 seconde) pour basculer entre la température Confort et la température Éco. L'icône d'intervention manuelle (s'affiche et le mode de température temporaire s'affiche en conséquence.

| ©® | 19 .0° |
|----|---------------|
| | |

- 3. Continuer à maintenir la touche enfoncée pendant 1,5 seconde pour passer à la température Dégivrage.
- 4. L'indicateur d'intervention clignote et l'intervention manuelle temporaire est définie.



Remarque : Pour le mode Froid, l'abaissement et le dégivrage ne sont pas disponibles. « -- -» ou « - » s'affiche dans ce cas pour la température. 26

- 5.4.2. Minuterie/intervention manuelle permanente
- 2. La température actuelle et la durée de l'intervention s'affichent. La durée de l'intervention clignote

Si aucune intervention manuelle n'a été définie auparavant (respect du programme), « 00h » s'affiche et l'indicateur d'intervention est effacé.

Pour le mode de désactivation du refroidissement, « -- -» ou « -- »

s'affiche au niveau de la température.

Si l'intervention temporaire a déjà été définie, « -- -» et l'indicateur d'intervention manuelle s'affichent.

Si la minuterie ou l'intervention manuelle permanente ont déjà été définies, le temps restant ou « 9999 » (intervention permanente) et l'indicateur d'intervention manuelle s'affichent.

Appuyer sur 🗹 ou 🖾 pour définir la période d'intervention manuelle.



۲

 $(\mathbf{0})$

3. Appuyer sur 🖻 pour régler immédiatement la durée de l'intervention sur « 00h », ce qui rétablit effectivement le thermostat sur Respect du programme.

« h » signifie heure et « d » signifie jour.

"9999' signifie qu'il s'agit d'une intervention manuelle permanente.

- « -- » signifie qu'il s'agit d'une intervention manuelle temporaire.
- 4. Appuyer sur pour sélectionner la température Confort ou Éco.
- 5. Appuyer sur Dour sélectionner Abaissement (mode Chaud) ou le mode désactivé (mode Froid).
- 6. Maintenir enfoncée la touche endant 1,5 seconde pour sélectionner la température Dégivrage (mode Chaud seulement).



Appuyer à tout moment sur 🖻 ou patienter 10 secondes pour revenir au mode normal

28

6. Communication RF



Pour que le thermostat puisse communiquer avec le bloc d'alimentation à distance, les deux doivent être jumelés. Le jumelage correspond à l'apprentissage du code ID du thermostat de façon à ce que le bloc d'alimentation à distance soit relié à ce thermostat uniquement.

Une fois le bloc d'alimentation à distance sous tension, le voyant rouge s'allume.

1. Appuyer sur la touche LEARN pour accéder au mode Apprentissage. En mode Apprentissage, appuyer de nouveau sur LEARN pour revenir immédiatement en mode Normal. En mode Apprentissage, le voyant vert reste allumé en continu.

Sur l'unité principale,

1. Maintenir enfoncée la touche pendant 10 secondes jusqu'à ce que « ID » s'affiche à l'écran.

۲

 (\bullet)

- Relâcher la touche pour pouvoir accéder au mode de jumelage. L'écran LCD affiche le code ID actuel (une fois l'unité réinitialisée, le code défini par défaut est 00).
- 3. Appuyer sur la touche imes ou imes pour augmenter ou réduire le code ID (plage : 0 − 255).
- Appuyer sur la touche ou patienter 15 secondes. Le code ID cesse de clignoter, puis le thermostat envoie le message de jumelage et revient en mode Normal.



Si le message de jumelage est reçu sur le bloc d'alimentation à distance, l'unité actualise son code ID en fonction du message et l'enregistre. Elle quitte alors le mode Apprentissage et entre en mode Normal.

30

Si aucun message de jumelage n'est reçu dans un délai de 3 minutes sur le bloc d'alimentation, l'unité quitte le mode Apprentissage et entre en mode Normal sans changer le code ID.

Le thermostat renvoie aussi le message de contrôle après avoir quitté le mode de jumelage du dispositif. Il convient d'initialiser le bloc d'alimentation à distance qui est sans doute seulement allumé.

6.2. Perte de communication

Comme le thermostat doit envoyer un message au moins une fois toutes les 7 minutes, si le bloc d'alimentation à distance ne reçoit pas de message dans les 7 minutes, c'est que la communication a sans doute été perdue. Le bloc d'alimentation à distance désactive la sortie si aucun message n'est reçu dans un délai de 15 minutes. Le voyant vert clignote en continu. Cela continue jusqu'à ce qu'un nouveau message soit reçu et que le bloc d'alimentation revienne à un fonctionnement de contrôle normal.

۲

 \bigcirc



7. Installation du bloc d'alimentation à distance

Ce thermostat électronique doit être installé par un ingénieur qualifié et agréé, uniquement en suivant le schéma de câblage. L'installation doit également être conforme aux normes du fournisseur d'électricité. Seul le contrôle de l'alimentation (bloc d'alimentation à distance) doit être installé.

Pour contrôler et réguler de façon précise la température ambiante, le bloc d'alimentation doit être installé dans un endroit adapté. Le site d'installation du bloc d'alimentation à distance ne doit pas être encombré de rideaux, meubles ou autres objets. Le thermostat ne doit pas être installé trop près d'une source de chaleur telle qu'une cuisinière, des éclairages ou la lumière directe du soleil. Il ne doit pas non plus être installé dans un endroit exposé aux courants d'air.

Important : Le bloc d'alimentation à distance doit être débranché avant de démonter le boîtier.

7.1. Montage du bloc d'alimentation à distance sur le mur ou la boîte de jonction

Le couvercle du logement doit être séparé du socle avant l'installation du contrôleur. Procéder comme suit :

- 1. Retirer le panneau avant du bloc d'alimentation à distance. (Passer à l'étape 4 pour une installation sur une boîte de jonction).
- 2. Marquer la position des trous.
- 3. Percer deux trous et insérer doucement des ancrages en plastique dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient encastrés dans le mur.
- 4. Brancher les fils.

(

- 5. Enfoncer les fils dans le mur.
- 6. Fixer correctement le bloc d'alimentation à distance dans le mur avec les deux vis.
- 7. Recouvrir le bloc avec le panneau avant. L'installation est terminée.



()





7.2 Schéma de câblage

Raccorder les fils du système aux bornes en suivant le schéma de câblage.

- 1. Raccorder la prise 230 V CA à la borne sous tension (Live).
- 2. Raccorder la prise neutre 230 V CA à la borne neutre (Neutral).
- 3. Raccorder la borne de sortie au dispositif de chauffage/refroidissement.



۲



8. Réglages de base

Bornes

۲

(

Le bloc d'alimentation à distance est pourvu de cinq bornes utilisées pour raccorder l'alimentation et le dispositif de commande.

| Borne | Fonction |
|-------|---|
| L-in | Entrée sous tension 230 V CA |
| N-in | Entrée neutre 230 V CA |
| L-out | Entrée sous tension 230 V CA switching output |



9. Spécifications

| Dimensions : | |
|--|---------------------------------|
| Émetteur | 135 (l) x 105 (H) x 32 (P) mm |
| Alimentation à distance | 91,5 (l) x 91,5 (H) x 42 (P) mm |
| Matériaux: | Polycarbonate (PC) |
| Poids: | 400 g |
| Batterie de l'émetteur: | Alcaline AA 1,5 V x 2 |
| Alimentation du bloc: | ~ 230 V CA/50 Hz |
| Caractéristiques de sortie du bloc d'alimentation à distance : | ~ 3(1) A /230 V CA |
| Plage de contrôle de la température : | 10-35 °C |
| Portée de contrôle de la température : | 0,5 / 1 / 1.5 /2 °C |
| Température de fonctionnement : | 0 °C - 50 °C |
| Température de stockage : | -20 °C - 60 °C |











112432_ST301 manual_French.indd 38

10/11/08 5:41:22 PM